

FUSÍVEIS

AMPÈRES

1.	Indicador de direção — Instrumentos do painel	5
2.	Acendedor — Ventilador — Condicionador de ar	25
3.	Limpador — Luz da ré	15
4.	Freio — Buzina	25
5.	Lampejador — Relógio — Teto — Rádio — Mala — Sinal de emergência	25
6.	Luz baixa	15
7.	Luz alta	15
8.	Farolete e lanterna (lado esquerdo) — Iluminação do painel — Porta luvas	5
9.	Farolete e lanterna (lado direito) — Lanterna da licença — Iluminação do acendedor — Luz do compartimento do motor	5

GEOMETRIA DA DIREÇÃO

Queda das rodas (câmbor)	0° a —1°
Inclinação da junta esférica para trás (câster)	0°30' a 2°30'
Convergência das rodas	0° a 0°30'
Divergência nas curvas:	
— Roda interna	20°
— Roda externa	18°50'
Ângulo máximo de esterçamento nas curvas:	
— Roda interna	36°
— Roda externa	29°41'