

- 12 - Lanterna de iluminação interna
  - Lanterna do compartimento de bagagem
  - Buzina
- 13 - Rádio/loca-fita
  - Lanterna do compartimento do motor
  - Relógio eletrônico digital
- 14 - Lanternas dianteira e traseira direitas
  - Lâmpada de iluminação do porta-luvas
  - Lâmpada de iluminação do acendedor de cigarros
  - Lâmpada de iluminação do cinzeiro
- 15 - Lanternas dianteira e traseira esquerdas
  - Lanternas da placa de licença
  - Lâmpada de iluminação do relógio eletrônico digital

### Substituição de fusíveis

Os diferentes circuitos do sistema elétrico do seu veículo estão protegidos por fusíveis para, em caso de curto-circuito, evitar danos por sobrecarga nos fios e pontos de consumo. A caixa de fusíveis localiza-se sob o painel de instrumentos, no lado esquerdo do veículo.

Para substituir um fusível queimado, reconhecível pelo filamento de metal fundido/interrompido, abra a tampa da caixa e retire-o. Instale o novo de tal forma que a tira metálica fique visível. Em seguida, feche a tampa corretamente.

Nunca utilize fios, fusíveis reparados ou outros tipos de improvisação, pois poderão provocar avarias mais graves em outros pontos do veículo. Ao substituir um fusível, investigue a causa da sobrecarga ou curto-circuito. Se, porém, este fusível queimar em pouco tempo procure um Concessionário Volkswagen para verificação do circuito elétrico.

**Tenha sempre à mão fusíveis de reserva.**



### Reservatório de combustível

Tem capacidade para 55 litros. O bocal de abastecimento, com respiro para o exterior, localiza-se na lateral traseira direita. Para saber a quantidade de combustível existente no reservatório, veja o indicador (página 16), no painel de instrumentos. Reabasteça o veículo antes do ponteiro chegar à “reserva”.