



## FUSÍVEIS, COMPONENTES PROTEGIDOS E CAPACIDADE (AMPERAGEM)

1. Farolete e lanterna (lado esquerdo), iluminação do acendedor de cigarros e cigarra do farol .....	5A	8. Ventilador do radiador (veículo sem condicionador de ar) .....	20A
2. Farolete e lanterna (lado direito), iluminação do painel de instrumentos, do porta-luvas, do cinzeiro, do painel, da placa de licença, do consolo, da alavanca seletora de marchas (transmissão com conjunto de mudanças automático) e luzes dos insertos .....	5A	Ventilador do radiador (veículo com condicionador de ar) .....	30A
3. Iluminação do compartimento de passageiros, de bagagem e do motor e luzes de leitura traseiras ..	5A	9. Iluminação do botão das luzes e do relógio e espelhos retrovisores elétricos .....	5A
4. Luzes de segurança das portas, de leitura dianteiras e de advertência, relógio e trava elétrica das portas	15A	10. Luzes da marcha-à-ré, instrumentos do painel e acendedor de cigarros .....	15A
5. Buzinas e temporizador dos faróis .....	15A	11. Iluminação do botão do afogador e do interruptor de advertência e luzes do freio .....	10A
6. Luz indicadora de alta temperatura do motor .....	5A	12. Limpador do pára-brisa com temporizador .....	15A
Rádio, luz indicadora de alta temperatura do motor e temporizador da luz do teto .....	10A	13. Faróis de neblina .....	15A
7. Desembaçador-aquecedor .....	20A	14. Farol alto (lado esquerdo) .....	10A
Desembaçador-aquecedor, desembaçador do vidro traseiro e abertura elétrica do compartimento de bagagens .....	30A	15. Farol alto (lado direito) .....	10A
		16. Farol baixo (lado esquerdo) .....	10A
		17. Farol baixo (lado direito) e lanternas de neblina ..	10A
		18. Sistema de partida a frio (motor a álcool) .....	5A