



①

Fusíveis — componentes protegidos e capacidade (amperagem)

Na caixa de fusíveis ①

1. Farolete e lanterna (lado esquerdo), cigarra do farol e iluminação do acendedor de cigarros
2. Farolete e lanterna (lado direito), iluminação do painel de instrumentos, do porta-luvas, do cinzeiro, da placa de licença, do consolo e alavanca seletora de marchas (veículos com caixa-de-mudanças automática)
3. Farol de neblina
4. Lanternas do compartimento do motor, do porta-malas e do teto
5. Luzes de segurança das portas, de leitura dianteiras, sinalizador de advertência, relógio, trava elétrica das portas, computador de bordo, alimentação do rádio e antena elétrica
6. Buzinas, relés temporizadores da lanterna do teto e farol ...
7. Desembaçador-aquecedor
Desembaçador-aquecedor, desembaçador do vidro traseiro e abertura elétrica do compartimento do porta-malas
8. Ventilador do radiador (veículo sem condicionador de ar) ...
Ventilador do radiador (veículo com condicionador de ar) ...
9. Iluminação do botão das luzes, do interruptor do farol de

5A	neblina, do relógio e do computador de bordo, espelhos retrovisores elétricos e relé temporizador dos levantadores elétricos dos vidros	5A
10A	Luzes da marcha-à-ré, instrumentos do painel e acendedor de cigarros	15A
15A	Illuminação do botão do afogador, luz de freio, luz da temperatura do motor e lanterna sinalizadora de direção .	15A
5A	12. Limpador de pára-brisa, relés da lanterna do teto, cigarra e farol	15A
15A	13. Condicionador de ar	30A
5A	14. Farol alto (lado esquerdo)	10A
15A	15. Farol alto (lado direito)	10A
15A	16. Farol baixo (lado esquerdo)	10A
15A	17. Farol baixo (lado direito) e lanterna de neblina	10A
20A	18. Sistema de partida a frio (motor a álcool)	5A

No compartimento do motor

- Sistema de aquecimento do coletor de admissão (motor 2.0 a álcool)
- Bomba elétrica do combustível (na saia do pára-lama, lado esquerdo junto ao relé de alimentação) - motor 2.0 i