



Fusíveis – Capacidades (ampère) e circuitos elétricos protegidos

Na caixa de fusíveis

J1	5A	Lanterna dos compartimentos do motor e de passageiros, relógio, relé temporizador da lanterna do teto
K1	5A	Lanternas do porta-malas e de leitura traseira
L1	15A	Farol-de-neblina
N1	15A	Trava elétrica das portas e lanterna de leitura dianteira
J2	10A	Sensor de distância
K2	10A	Injetor do EFI
L2	10A	Luz de freio
M2	15A	Limpador do pára-brisa, cigarra do farol ligado e relés inibidores da lanterna do teto e farol
N2	7,5A	Antena elétrica
J3	15A	Acendedor de cigarros
K3	10A	Painel de instrumentos e lâmpadas de indicação de anomalia do sistema de injeção (EFI)

L3	15A	Luzes de marcha à ré, relógio, interruptor do sinalizador de emergência e sensor de vazão de combustível
M3	5A	Relé da partida a frio, luz da temperatura do motor e iluminação do botão das luzes
N3	5A	Espelhos retrovisores elétricos, relé temporizador dos levantadores dos vidros elétricos e luz de indicação do código de segurança do rádio e espelho eletrônico
J4	10A	Módulo de controle (EFI)
K4	15A	Interruptor do sinalizador de advertência e rádio
L4	15A	Buzinas e relé temporizador dos faróis baixos
M4	20A	Desembaçador do vidro traseiro
N4	30A	Sistema de aquecimento do coletor de admissão e luz de advertência de alta temperatura do motor
K5	30A	Condicionador de ar (compressor) e ventilação interna
L5	30A	Ventilador do radiador
M5	20A	Ventilador interno (veículo sem condicionador de ar)
N5	15A	Abertura elétrica do porta-malas, relés do ventilador do radiador e do desembaçador do vidro traseiro
K6	10A	Farol baixo (lado esquerdo)
L6	10A	Farol baixo (lado direito) e motores de regulagem dos faróis
M6	10A	Farol alto (lado esquerdo)
N6	10A	Farol alto (lado direito) e luz indicadora do farol alto
K7	10A	Bomba elétrica de combustível (EFI)
L7	5A	Luz indicadora de direção (lado esquerdo), e diminuição da intensidade luminosa do módulador de rádio
M7	5A	Luz indicadora de direção (lado direito) e lanterna da placa de licença
N7	5A	Cigarra do farol ligado, iluminação do acendedor de cigarros, cinzeiro, porta-luvas, relógio e reostato das luzes
8e9	20A	Disjuntor térmico e levantador elétrico dos vidros
a	10A	Fusível de reserva
b	15A	Fusível de reserva
c	30A	Fusível de reserva

Lâmpadas indicadoras e de iluminação

Aplicação	Potência (W)
Acendedor de cigarros	1,2
Carga da bateria	3
Cinzeiro do painel	1,2
Compartimento do motor	10
Compartimento de passageiros	10
Controles do condicionador de ar	0,5
Controles do desembaçador/ aquecedor	0,5
Desembaçador do vidro traseiro	1,2
Farol alto/farol baixo	45/40
Farol-de-neblina	55
Faroletes	5
Freios/lanternas (duplas)	21/5
Iluminação dos instrumentos	4x1,2
Indicadora de anomalia no sistema EFI	1,2
Indicadoras de direção	21
Indicadoras de direção/ advertência	1,2
Indicadora de farol alto	1,2
Indicadora de farol-de-neblina	1,2
Indicadora de marcha ascendente	1,2
Indicadora do sistema de freio	1,2
Leitura	2x5
Licença	10
Marcha à ré	21
Porta-luvas	10
Porta-malas	10
Pressão de óleo	1,2
Temperatura da água do motor	1,2