


serva, para casos de emergência, um jogo completo das lâmpadas usadas no seu Volkswagen Gol. Para adquiri-las, procure o seu Concessionário Volkswagen.



Caixa de fusíveis

Os fusíveis são de 8A (brancos), exceto os de números 4 e 6, que são de 16A (vermelhos).

Tabela de fusíveis

- | Nº | Fusível | Função |
|----|---------|---|
| 1 | 8A | Luz do freio, indicadores de direção e relé do temporizador |
| 2 | 8A | Limpador do pára-brisa |
| 3 | 16A | Luz do botão do afogador, relé da buzina, válvula eletromagnética da marcha-lenta |
| 4 | 8A | Relé da buzina |
| 5 | 8A | Iluminação interna e luzes de advertência |
| 6 | 16A | Relé do farol |
| 7 | 8A | Luz alta do farol esquerdo e luz indicadora do farol alto |
| 8 | 8A | Luz alta do farol direito |
| 9 | 8A | Luz baixa do farol esquerdo |
| 10 | 8A | Luz baixa do farol direito |
| 11 | 8A | Luz da placa e lanternas traseira e dianteira esquerdas |
| 12 | 8A | Lanterna traseira e dianteira direita |

Lâmpada do botão do afogador
Para substituir a lâmpada, que se encontra embutida na extremidade da haste, remova o botão do afogador, girando-o no sentido anti-horário.

O bom funcionamento das lâmpadas, tanto de controle como de sinalização, é um importante item de segurança. Portanto, recomendamos que você tenha sempre em mãos, de re-

