



FUSÍVEIS, COMPONENTES PROTEGIDOS E CAPACIDADE (AMPERAGEM)

- | | | | |
|---|-----|--|-----|
| 1. Farolete e lanterna (lado esquerdo), iluminação do acendedor de cigarros e cigarra do farol | 5A | 8. Ventilador do radiador (veículo sem condicionador de ar) | 20A |
| 2. Farolete e lanterna (lado direito), iluminação do painel de instrumentos, do porta-luvas, do cinzeiro, do painel, da placa de licença, do consolo, da alavanca seletora de marchas (transmissão com conjunto de mudanças automático) e luzes dos inserts | 5A | Ventilador do radiador (veículo com condicionador de ar) | 30A |
| 3. Iluminação do compartimento de passageiros, de bagagem e do motor e luzes de leitura traseiras .. | 5A | 9. Iluminação do botão das luzes e do relógio, espelhos retrovisores elétricos e relé temporizador dos levantadores elétricos dos vidros | 5A |
| 4. Luzes de segurança das portas, de leitura dianteiras e de advertência, relógio e trava elétrica das portas | 15A | 10. Luzes da marcha-à-ré, instrumentos do painel e acendedor de cigarros | 15A |
| 5. Buzinas e temporizador dos faróis | 15A | 11. Iluminação do botão do afogador e do interruptor de advertência e luzes do freio | 10A |
| 6. Luz indicadora de alta temperatura do motor | 5A | 12. Limpador do pára-brisa com temporizador | 15A |
| Rádio, luz indicadora de alta temperatura do motor e temporizador da luz do teto | 10A | 13. Faróis de neblina | 15A |
| 7. Desembaçador-aquecedor | 20A | 14. Farol alto (lado esquerdo) | 10A |
| Desembaçador-aquecedor, desembaçador do vidro traseiro e abertura elétrica do compartimento de bagagens | 30A | 15. Farol alto (lado direito) | 10A |
| | | 16. Farol baixo (lado esquerdo) | 10A |
| | | 17. Farol baixo (lado direito) e lanternas de neblina .. | 10A |
| | | 18. Sistema de partida a frio (motor a álcool) | 5A |