

Conselhos práticos

Caixa de fusíveis




Fig. 121 Caixa de fusíveis no painel de instrumentos

Consumidor	Número do fusível (valor da amperagem entre parênteses)
Farol baixo esquerdo	54 (15)
Farol baixo direito	43 (15)
ABS	23 (10)
Sensor de chuva	30(5)
Luz do freio	32 (15)
Indicadores de direção	48 (15)
Climatronic / Climatic	29 (5), 18 (5)

Consumidor	Número do fusível (valor da amperagem entre parênteses)
Interruptor das luzes	3(5)
Lanternas direita	12 (5)
Lanternas esquerda	13 (5)
Alarme	33 (15)
ESP	23 (10), 27 (5)
Vidros elétricos	Dianteiro esquerdo: 31 (25) Traseiro esquerdo: 38 (25) Dianteiro direito: 39 (25) Traseiro direito: 53 (25)
Farol alto	Direito: 21 (10) Esquerdo: 22 (10)
Ventilação forçada	36 (25)
Desembaçador do vidro traseiro	47 (30)
Limpador do vidro traseiro (Polo)	1(10)
Luzes: interna, compartimento de bagagem, espelhos, porta e porta-luvas	28 (10)
Luzes da placa de licença	2(5)
Gerenciamento do motor	5 (5), 37 (15/20), 45 (15)
Lanterna de neblina	3(5)
Faróis de neblina	44 (15)
Rádio	51 (15)
Luz da marcha a ré	19 (10)
Lavador do pára-brisa	16 (10)
Limpador do pára-brisa	46 (20)
Tomada 12 V e acendedor de cigarros	34 (15)